


# beurer

# KS 35



**RUS**

## **Кухонные электронные весы** **Инструкция по применению**



BEURER GmbH


Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255


www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



# 1. Ввод в эксплуатацию




Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу (2 x AAA 1,5 V).



Установить весы на прочную ровную поверхность.




Включите весы.



Установите единицу.

**g → oz → kg → lb`oz**



Установите °C/°F.



5 sec



5 sec

**Настройка часов**  
Выключите весы и  
деактивируйте таймер.




5 sec

Нажмите символ часы и  
удерживайте 5 секунд.



На экране замигают цифры для  
установки минут.  
Установите минуты, используя  
▲ и ▼.



Чтобы подтвердить свой выбор,  
нажмите символ часы.  
На экране замигают цифры для  
установки часов.



Установите часы, используя ▲ и ▼.  
Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы.



**Установите таймер**  
Нажмите символ часы, не удерживая.



Отображаются минуты и секунды.



Установите желаемое время, используя ▲ и ▼.  
Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы.



**beep  
beep**

После выполнения раздастся характерный звук.  
Чтобы данный звук прекратился, нажмите символ часы.



beep

Остановите таймер.




Через 30 секунд сработает функция автоматического отключения.




30 sec.


## 2. Взвешивание




Включите весы.




Установите чашу.




Тарировать.



Положите продукт для взвешивания.



Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.



Весы выключатся автоматически.

### 3. Сообщения об ошибках



Батарейка разряжена.



Превышен максимальный вес  
(3 kg).



Взвешивание было начато до  
установки отметки в 0,0 кг.

## r Важные указания

- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине. Не используйте едкие чистящие средства.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 3 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1г.
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения:

Pb = батарейка содержит свинец,  
Cd = батарейка содержит кадмий,  
Hg = батарейка содержит ртуть.



Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения



необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

### Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подliegt обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойпер Гмбх,  
Софлингер штрассе 218,  
89077-УЛМ, Германия



Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_